



**EN 25 s vypínačem**



- S1 - Zap/Vyp pomocí vypínače
- S1 - Zap/Vyp pomocí termostatu TH...
- S1 - Zap/Vyp pomocí hygrometru HY 5
- S1 - Zap/Vyp pomocí detektoru ovzduší EAQ 10
- \* - vedení jen pro klapku MK...




**EN ... s stupňovým spínačem FS 4**




FS 4 - stupňový přepínač (dvoje otáčky)  
 \* - vedení jen pro klapku MK...

**EN 25 s 5-stupňovým transformátorem TRE**



TRE - 5-stupňový transformátor (Zap/Vyp, 5 rychlostí ot.)  
 \* - vedení jen pro klapku MK...

**EN 25 s 5-stupňovým transformátorem TRE..S a 5-stupňovým spínačem ESS 20**



TRE...S - 5-stupňový transformátor, do rozvaděče  
 ESS 20 - 5-stupňový přepínač (Zap/Vyp, 5 rychlostí ot.)  
 \* - vedení jen pro klapku MK...